



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

- Eseguire le scanalature 1 e 2 sulla porta
- Avvitare i profili portanti 3 sulla scanalatura 2 avendo cura di allineare l'estremità degli stessi all'estremità della porta
- Regolare la vite 5 agganciata al carrello 7 avvitandola o svitandola per ottenere la regolazione della luce della porta dalla monorotaia 4
- Montare la porta come in figura A inserendo i carrelli 7 lateralmente come in figura B
- Inserire i perni 6 e verificare se la porta risulta in piano o alla luce voluta. Se sì, avvitare a fondo i perni 6 fino a battuta. In caso contrario sfilare i perni 6 e regolare la vite 5, poi rimontare il tutto.