



CERNIERE ANTISCHIACCIAMENTO PER ANTE IN LEGNO
ANTI-CRUSHING HINGES HINGES FOR WOODEN DOORS
BISAGRAS ANTIAPLASTAMIENTO PARA PUERTAS DE MADERA
ANTI-ECRASEMENT CHARNIERES POUR PORTES EN BOIS



cerniere standard- standard hinges
bisagras estandar - charnieres standard

cerniere antischacciamento
anti-crushing hinges
bisagras anti aplastamiento
charnieres anti-ecrasement

Cerniere-Hinges Bisagras -Charnieres	Diametro foratura Hole diameter Diametro horadacion Diametre du trou [mm]
CLA/13	M15x2,5
CLA/14	M15x2,5
CLA/16	M15x2,5

Le cerniere della serie CLA impediscono lo schiacciamento delle dita fra anta e montante.

Durante il movimento dell'anta, in presenza di un ostacolo, il perno della cerniera antischacciamento scorre nella sua sede in nylon creando uno spazio libero fra anta e montante.

N.B.: La cerniera superiore deve essere una cerniera standard, quelle inferiori devono essere della serie CLA. Tutte le cerniere, standard ed antischacciamento, devono avere lo stesso diametro.

Hinges series CLA prevent crushing of the fingers between door and upright

During the movement of the door, in presence of an obstacle, the pin of the hinge pin crush resistant runs in its office in nylon creating a free space between door and jamb.

Pay attention: the top hinge must be standard, the lower should be the standard CLA. All standard hinges and anti-crushing should have the same diameter

Las bisagras de la serie CLA evitan el aplastamiento de los dedos entre puerta y montante.

Durante el movimiento de la hoja, en la presencia de un obstaculo, el pin de la bisagra antiaplastamiento corre en su asiento en nilon creando un espacio entre marco y montante.

Atencion: la bisagra superior deberia ser una bisagra standard, las inferiores tienen que ser menores de la serie CLA. Todas las bisagras estandar y anti aplastamiento deben tener el mismo diametro.

Les charnieres de la serie CLA evitent l'ecrasement des doigts entre porte et montant.

Pendant le mouvement de la porte, en presence d'un obstacle, le pivot de la charniere crush courses resistant sur son siege en nylon en creant un espace libre entre porte et jambage.

Faites attention: la charniere superieure doit etre une charniere standard celles inferieures doivent etre de la serie CLA. Toutes les charnieres standard et anti-ecrasement devrit avoir le meme diametre.